


نکات فنی نصب انشعاب آب در استان بوشهر


به منظور استانداردسازی نصب انشعاب آب در ساختمانهای نوساز و با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته فیما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، ضروریست مالکین، سازندگان، مجریان و مهندسین گرامی در اجرای ساختمانهای نوساز نسبت به انجام پیش‌بینی‌های لازم بمنظور اجرای استاندارد انشعاب و رعایت نکات ذکر شده در این بروشور، دقت لازم به عمل آورند.

شیوه‌های صحیح نصب کنتور، مخزن و پمپ برای ساختمان‌های یک طبقه و آپارتمانی، در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، مطابق تصاویر زیر می‌باشد (کلیه فاصله‌های ذکر شده بر حسب سانتی‌متر است):




قطع فضای نصب تابلو محفظه کنتور آب ساختمان‌های یک طبقه







قطع فضای نصب تابلو محفظه کنتور آب آپارتمانی با مخازن مستقل آب و پمپ تغذیه مخازن
(فقط برای مواردی که فشار شبکه آب قادر به پر کردن مخزن پایین ساختمان نیست)



قطع فضای نصب تابلو محفظه کنتور آب آپارتمانی با مخزن آب مشترک و پمپ تغذیه مخزن
(فقط برای مواردی که فشار شبکه آب قادر به پر کردن مخزن پایین ساختمان نیست)



قطع فضای نصب تابلو محفظه کنتور آب آپارتمانی با مخزن مستقل آب



قطع فضای نصب تابلو محفظه کنتور آب آپارتمانی با مخزن آب مشترک



برای عبور لوله انشعباب آب (علمک) از دیوار ملک، بایستی غلافی در دیوار ملک تعییه شود. سایز این غلاف، ۲ سایز بزرگتر از لوله انشعباب آب بوده و بایستی در ارتفاع **۲۰ سانتیمتری** از کف تمام شده ملک، معتبر یا پیاده رو (هر کدام که بالاتر باشد)، اجرا گردد.

نصب **محفظه کنتور** صرفاً به صورت دیواری (با چیدمان طبقاتی کنتورها و بصورت زیگزاگی) مورد تأیید است.

محفظه دیواری کنتورهای آب، بایستی در **نzdیکترین مکان**، نسبت به ورودی ساختمان اجرا گردد و محل نصب محفظه دیواری اولین کنتور آب، **حداکثر** در فاصله **۱۶ سانتیمتری** از ورودی ملک میباشد.

نصب مستقیم پمپ بر روی لوله انشعباب آب شهر **منوع** است.

پس از اتمام دیوارچینی و قبل از شروع عملیات لوله کشی توسط مجری و با هماهنگی مهندس ناظر و مالک فرم استعلام محل کنتورها و تأسیسات (**موسوم به فرم ۷**) تهیه شده و مالک موظف است تأییدیه شرکت آبفا را در خصوص محل نصب کنتور اخذ نماید و قبل از آغاز لوله کشی به مجری و مهندس ناظر ارائه نماید.

محل و فضای نصب محفظه دیواری کنتورهای آب بر اساس فرم شماره **۷ کنترل** میگردد.

برای ساختمانهای دارای **بیش از ۵ کنتور** بایستی حداکثر به ازای هر پنج کنتور، یک محفظه تابلو دیواری مجزا در نظر گرفت.

رعایت **حداکثر فاصله عمودی ۱۵ سانتیمتر** بین لوله های انشعباب در محفظه نصب کنتورها الزامیست.

محل قرارگیری کنتورها می بایست به صورتی باشد که به راحتی در دسترس بوده و هیچ مانع فیزیکی مانند مخزن آب، لوله، پمپ و تابلوی برق، مزاحم قرائت و تعویض کنتور نگردد.

همه لوله های آب در محل محفظه کنتور بایستی بر اساس شماره واحدها، **پلاک گذاری** شده باشد.

در صورت کمبود شدید فشار آب ورودی، مالک فقط با کسب مجوز کتبی شرکت آبفا - اخذ شده طی **فرم شماره ۷** مجاز به نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه می باشد. در هر حال اجرای مخزن طبقه همکف(پارکینگ) الزامی می باشد. برای تغذیه مخازن آب در این حالت، استفاده از یک **پمپ تغذیه** مخازن بلامانع است. مشخصات فنی این پمپ، باید به گونه ای باشد که صرفاً برای پر کردن مخزن مکش آب (مخزن طبقه همکف/پارکینگ) استفاده شود و از این پمپ برای آبرسانی به واحدهای آپارتمانی **ناید** استفاده کرد.

فقط در صورت اجرای **بوستر پمپ** (و پمپ رزرو آن) می توان از **مخزن مشترک** آب برای واحدهای آپارتمانی استفاده کرد. در این حالت، محل نصب کنتورهای فرعی باید **بعد از بوستر پمپ** قرار داشته باشد.

در حالت استفاده از کنتور اصلی-فرعی، نصب هرگونه اتصالات اضافه برداشت آب مانند سه راهی، شیر برداشت آب و موارد مشابه مابین کنتور و ورودی مخزن ممنوع میباشد.

عوامل اجرایی ساخت و ساز بایستی نسبت به درنظر گرفتن مقدمات اجرای جزئیات نصب، مانند فضاهای موردنیاز و ... اقدام نمایند. البته **نصب کنتور** و متعلقات آن بعده افراد **دارای مجوز از شرکت آب و فاضلاب** بوده و بایستی از نصب کنتور، **بدون هماهنگی** با شرکت آبفا، **پرهیز** کرد.

هرچند خرید انشعباب آب در هر مرحله از عملیات ساختمانی مقدور است، اما توجه داشته باشید که **تغییر تعریفه** از "ساخت و ساز" به "مسکونی و..." منوط به ارائه فرم **۶** از سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

نیاز آبی مشاعات (مانند پارکینگ، آتش نشانی و ...) با استفاده از کنتور عمومی اشتراکی قابل تأمین است.

حفظat فیزیکی از کنتور آب بعده مشترک آب است و از این رو نصب محفظه دیواری کنتور **الزامیست**.

بنظور کاهش "اثرات منفی مکش پمپ" بر روی "کنتور آب"، رعایت الزامات ابلاغی کارشناس نصب انشعباب آب (در هنگام بازدید) **الزامیست**.

